

ECOLAB®

Rasant® Top Care

MIKROFASERWISCHER

Sauber


- ▲ Der Mikrofaserwischer **Rasant® Top Care** ist die ideale Lösung für die feuchte oder nasse Oberflächenreinigung und -desinfektion und wurde speziell für optimale Hygiene- und Reinigungsergebnisse in Krankenhäusern und Pflegeheimen entwickelt
- ▲ Die Taschen und der Überzug aus 100 % PES gewährleisten Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit
- ▲ Die grün-melierte Farbgebung verhindert ein schnelles Ergrauen und sorgt für ein makelloses und sauberes Erscheinungsbild

Effizienz


- ▲ 100 % Mikrofasern zugunsten effektiver Reinigungsleistung und Flächenabdeckung
- ▲ Einfache Reinigung von Ecken und Kanten aufgrund durchgehender Fütterung auf allen Seiten
- ▲ Kann zum vorherigen Einweichen verwendet werden
- ▲ Der Wischer deckt eine hohe Flächenleistung von mind. 36 m² ab

Sicherheit


- ▲ Sehr gutes Gleitverhalten zur ergonomischen Handhabung
- ▲ Die Farbanzeigen in Rot, Blau, Grün und Gelb ermöglichen eine Farbkodierung für bestimmte Anwendungsbereiche, um Kreuzkontaminationen zu verhindern




Anwendungshinweise




1. Eine Seite des Halters in die Tasche des Wischers führen.



2. Auf die magnetische Arretierung drücken, um den Halter zu öffnen.



3. Andere Seite des Halters in die noch freie Tasche führen und den Halter nach unten drücken, bis es klickt.



4. In einer Achterbewegung wischen.

Anwendungsbereich/Verfahren

Ideal zur täglichen Bodenreinigung beschichteter und vorgefertigter Bodenbeläge, rutschfester und strukturierter Oberflächen, empfindlichen Steinzeugs und unglasierter Keramikflächen, glasierter Keramikflächen, natürlicher und künstlicher Steinoberflächen. Geeignet zur einstufigen und zweistufigen Reinigung, Beschichtung und Desinfektion.

Pflegehinweise

- ▲ Empfohlene Waschtemperatur: 60 °C.
Niedrige Trocknertemperatur: < 80 °C.
- ▲ Für beste Waschergebnisse empfehlen wir mopEltra®.
- ▲ Bitte auf die Pflege mit aggressiven Bleichmitteln (wie Chlor) verzichten und ohne Weichspüler waschen.
- ▲ Wischer vor der ersten Anwendung waschen.

Sicherheitshinweise

- ▲ Stellen Sie ein Warnschild mit dem Hinweis „Achtung Rutschgefahr“ auf, bis der Boden wieder vollkommen trocken ist.
- ▲ Nur für den professionellen Gebrauch.

Technische Informationen

- ▲ 100 % PES-Mikrofasern, grün-meliert
- ▲ Trockengewicht: 103 g
- ▲ Flächenleistung: Mind. 28 m²
- ▲ Ideal für den **Rasant®** magnetischen Klappenhalter geeignet

Verpackungseinheit

PRODUKT	ARTIKELNR.	VERPACKUNGSEINHEIT
Rasant® Top Care 40 cm	10049947	1 x 1 Stück
Rasant® Halter 40 cm	10177427 10010469	1 x 1 Stück

Worldwide Headquarter
Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul,
MN55102
1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Germany
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab Allee 1
D-40789 Monheim am
Rhein
Tel.: +49 (0)2173-599-1900

Ecolab Austria
Ecolab GmbH
Rivergate - Handelskai 92
A-1200 Wien
Tel.: +43 (0) 1 715 25 50
Bestellhotline: 0810 312586
orderdesk@ecolab.com

Ecolab Switzerland
Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel.: 0800 326522

www.ecolab.com

© 2022 Ecolab USA Inc. All rights reserved. Rasant® Top Care_DE-de_26APR22

ECOLAB®