

# Technisches Datenblatt

Produktname: **OneStep® Systemreiniger F50**  
Produkt-Nr.: 4665

Stand: 25.06.2015

ersetzt: 17.05.2013

## 1. Anwendungsbereich

Feinsteinzeugreiniger



Neuartiger Reiniger für Fliesenböden mit mikro-poröser oder unlasierter Oberfläche. OneStep® Systemreiniger F50 wirkt porentief und hat ein enormes Schmutztragevermögen. Kann sowohl in der manuellen als auch maschinellen Reinigung eingesetzt werden. Das Produkt ist frei von Lösungsmitteln und Tensiden.

Bei höherer Dosierung auch als Grundreiniger verwendbar.

pH Bereich Anwendung: 9 schwach alkalisch

## 2. Anwendungshinweise

**Einsatzbereiche:** Fussböden  
Feinsteinzeug  
Terrazzo  
Kunststeinfliesen

### Verdünnungshinweise:

Unterhaltsreinigung 1 : 50 bis 1 : 200  
Reinigungsautomaten 1 : 100 - 1 : 200  
Grundreinigung 1 : 10

Je nach Verschmutzung

**Verwendungshinweise:** Boden abfahren, dabei den gelösten Schmutz aufnehmen. Bei der Grundreinigung langsamer abfahren ggf. Flotte einwirken lassen, dann nachwischen um Schmutz aufzunehmen.  
Das Tragen von Schutzhandschuhen wird empfohlen.

## 3. Mögliche Gefahren

### Gefahrensymbole



Signalwort: Gefahr

### H – Sätze

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

### P-Sätze

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P280.2 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.  
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

## 4. Erste-Hilfe-Massnahmen

**Allgemeine Hinweise:** Verunreinigte Kleidung entfernen.  
**Nach Hautkontakt:** Betroffene Hautpartien gründlich abwaschen: mit viel Wasser und Seife  
**Nach Augenkontakt:** Augen sofort ausgiebig (15 Minuten) bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen (unverletztes Auge schützen, Kontaktlinsen entfernen). Augenarzt.  
**Nach Verschlucken:** Erbrechen vermeiden. Nach Verschlucken sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzthilfe.

Die Angaben entsprechen dem Stand unseres Wissens. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar und begründen kein Rechtsverhältnis. Weiter Informationen zur Produktsicherheit entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Hersteller-Adresse:

Charlott produkte Dr. Rauwald GmbH  
Pappelbreite 1-2 \* 37176 Nörten-Hardenberg  
Tel.-Nr.: 05503 800 800 \* info@charlott-produkte.de