

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

GESCHIRR-REINIGER PULVER UND TABS · OHNE DOSIERTECHNIK

TRYMAT BASIC Geschirr-Reiniger-Tab



Art.-Nr. 203.969 60 x 18 g 1080 g

ANWENDUNGSBEREICH:

Die Verwendung der Geschirr-Reiniger-Tabletten ist nur in gewerblichen Eintank- und Haushaltmaschinen möglich. Trymat Ultra-Tabletten müssen immer in Kombination mit einem sauren Klarspüler eingesetzt werden (z. B. Prestan Klar Forte).

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Pro Spülgang 1 Tablette in die Dosierkammer geben und diese schließen. Geschirr-Spülprogramm vollständig ablaufen lassen.

Hinweis: Sie können die Geschirr-Reiniger-Tab

wenn noch Klarspüler oder Spezial-Salz in den Vorratsbehältern der Spülmaschine ist. **Wichtig:** bei Wasserhärte ‚hart‘ verwenden Sie bitte die Geschirr-Reiniger-Tab zusammen mit Klarspüler und Spezial-Salz.

Nicht geeignet für die Spülmaschine sind antikes, bzw. handbemaltes Porzellan, Holzgegenstände und Bleikristall. Silberteile nicht in direkten Kontakt mit Edelstahl bringen, da das Silber sich sonst verfärben könnte.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: eckige, zweischichtige Tablette
1. Schicht: weiß; 2. Schicht: gelb
pH-Wert in 1%iger Lösung: 11

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: nictionische Tenside, Polycarboxylate, Phosphonate
5-15 %: Bleichmittel auf Sauerstoffbasis
Über 30 %: Phosphate
Enthält: Enzyme (Protease, Amylase), Duftstoffe
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr, vor Frost u. Hitze schützen
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNZEICHNUNG:



Achtung

Gefahrenhinweis:

Verursacht schwere Augenreizung.

Enthält: Protease. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

TRANSPORT: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. Nicht einer Temperatur über 40°C aussetzen.

KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE