

Suma Café AutoTab 2,3 g x 14,5 mm

Reinigungstabletten für Espressomaschinen

C1.4

Eigenschaften

Reinigungstabletten für die tägliche Reinigung von Espressomaschinen und Kaffeevollautomaten. Diese Tabs wurde speziell für eine kraftvolle Reinigung und einfaches restloses Abspülen entwickelt. Sie sind für traditionelle Espressomaschinen und Vollautomaten sowie für das Einweichen von abnehmbaren Maschinenteilen geeignet.

Vorteile

- Entwickelt für kontrollierte Löslichkeit, kraftvolle Reinigung und einfaches Spülen.
- Größe und Abmessungen sind so gewählt, dass die Tabs in den Reinigungsschacht vieler gängiger Vollautomaten und anderer Kaffeemaschinen passen.
- Die Tabs sind phosphatfrei, geruchlos und biologisch abbaubar, die Dosen sind vollständig recycelbar.

Anwendungshinweise

Kaffeevollautomaten

Bitte beachten Sie die Wartungs- und Reinigungshinweise Ihres Geräteherstellers.

1. Für die tägliche Anwendung bestimmt.
2. Ein **Suma Café AutoTab C1.4** in die dafür vorgesehene Öffnung geben und die Reinigungshinweise des Geräteherstellers befolgen.

Traditionelle Espressomaschinen

Rückspülung (jeder Brühgruppenkopf)

1. Das Blindsieb einsetzen und pro Brühgruppe eine Tablette hinzufügen. Siebträger in die Brühgruppe einsetzen.
2. Den Brühzyklus starten und 10 Sekunden laufen lassen. Nach 10 Sekunden stoppen. 5 Mal wiederholen.
3. Siebträger entfernen, spülen und wieder einsetzen. Um Nachzuspülen, den 2. Schritt ohne **Suma Café AutoTab C1.4** wiederholen.
4. Einen Espresso brühen und den ersten Espresso wegschütten, um sicherzustellen, dass keine Rückstände verbleiben.

Siebträger einweichen

1. Die Siebe und das Metall des Siebträgers 30 Minuten in heißes Wasser mit 2 Tabletten pro 1 Liter heißem Wasser einweichen lassen.
2. Mit Trinkwasser nachspülen.

Kaffeebrüher

1. Den Kaffeesatzbehälter leeren und 4 **Suma Café AutoTab C1.4** Tabletten pro 2 Liter Brühkapazität direkt in den Brühkorb geben.
2. Einen vollständige Brühzyklus in den Behälter durchführen. 30 Minuten einwirken lassen.
3. Mit klarem, heißem Wasser abspülen.

Suma Café AutoTab 2,3 g x 14,5 mm

Technische Daten

Aussehen:	harte weiße Tablette
pH-Wert (10 g / l):	10,0 – 11,1

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Lagerung nur im originalverschlossen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Materialverträglichkeit

Bei sachgerechter Anwendung eignet sich **Suma Café AutoTab C1.4** für die Verwendung auf Edelstahl-Materialien, die gemeinhin in Küchen zu finden sind. Nicht auf Aluminium verwenden.

Zertifizierungen

Dieses Produkt verfügt über Kosher-, Halal- und NSF-Zertifizierungen.