

ARENAS®-oxydes

Flüssige Desinfektions- und Bleichkomponente zur Aufbereitung von Textilien

BAuA: Reg.-Nr.: N-37026

Eigenschaften

ARENAS®-oxydes ist ein Wäschedesinfektionsmittel mit ausgezeichneter Bleichwirkung. Durch das breite antimikrobielle Wirkungsspektrum werden bereits bei einer Waschttemperatur von 60 °C die hygienischen Anforderungen nach RKI erfüllt (Listung ist beantragt). Die faserschonende Sauerstoffbleiche in Kombination mit dem Reinigungsverstärker ARENAS®-excellent und dem Waschmittel ARENAS®-wash oder ProMop®-CLEAN sorgt für optisch ansprechende und hygienisch aufbereitete Textilien. ARENAS®-oxydes ist unentbehrlich zur Infektionsprophylaxe für Patient und Personal im Altenheim und Krankenhaus.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

In 100g sind an Wirkstoffen enthalten: 25 g Wasserstoffperoxid, 5 g Peressigsäure.

Weiterer Inhaltsstoff: Essigsäure.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 1

pH-Wert (Gebrauchslösung): abhängig von der eingesetzten Waschmittelkombination

Anwendungsbereich

Zur chemothermischen Wäschedesinfektion (Waschttemperatur 60° C) aller alkalibeständigen und bleichbaren Reinigungstextilien geeignet. Nicht zum Waschen von stark mit Blut verschmutzter Wäsche geeignet. Die maximale Waschttemperatur der einzelnen Textilien ist zu berücksichtigen.



Anwendung

Im Hauptwaschgang werden die Textilien mit ARENAS®-oxydes bei 60 °C in Kombination mit ARENAS®-excellent und ARENAS®-wash oder ProMop®-CLEAN chemothermisch desinfiziert. Den Kanister ARENAS®-oxydes an den Waschmaschinenanschluss für die Desinfektionskomponente Hauptwäsche anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch durch die Programmsteuerung des Waschautomaten.

Dosierempfehlung für Waschautomaten	Wolle, Seide, Buntwäsche, Weißwäsche, Reinigungstextilien	Buntwäsche, Weißwäsche, Reinigungstextilien	Weißwäsche, Reinigungstextilien, alle bleichbaren Textilien
	ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes
Härtebereich 1 (< 1,3 mmol/l)	0,3% - 0,5%	0,3% - 0,5%	0,2% (2 ml/ 1L Wasser)
Härtebereich 2 (< 1,3-2,5 mmol/l)	0,4% - 0,6%	0,4% - 0,6%	0,2% (2 ml/ 1L Wasser)
Härtebereich 3 (< 2,5-3,8 mmol/l)	0,5% - 0,7%	0,5% - 0,7%	0,2% (2 ml/ 1L Wasser)
Härtebereich 4 (> 3,8 mmol/l)	0,6% - 0,8%	0,6% - 0,8%	0,2% (2 ml/ 1L Wasser)

RKI-Listung (ist beantragt) Chemo-thermische Desinfektionswaschverfahren Kiehl-ARENAS®-Verfahren						
Verschmutzung	ARENAS®-wash	ARENAS®-excellent	ARENAS®-oxydes	Temperatur	Haltezeit	Flottenverhältnis
normal	0,5%	-	0,3%	60 °C	15 Minuten	1 : 4
stark	0,5%	0,5%	0,2%	60 °C	10 Minuten	1 : 4

Textilwäsche und ProMop®-System

Verbrauch pro kg Wäsche

Der Chemieverbrauch ist abhängig von der verwendeten Waschmaschinengröße.

Desinfektionsreiniger sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

C, Ätzend im Konzentrat; O, Brandfördernd im Konzentrat
 R 7 Kann Brand verursachen. R 34 Verursacht Verätzungen. S 3/7 Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren. S 17 Von brennbaren Stoffen fernhalten. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).
 Enthält: Wasserstoffperoxid, Peressigsäure.

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!



Verpackung

10 L Kanister

Art.-Nr. j 65 31 10