

# ARENAS<sup>®</sup>-wash

## Flüssiges Waschmittel-Hochkonzentrat

### Eigenschaften

ARENAS<sup>®</sup>-wash ist ein phosphatfreies Waschmittel-Hochkonzentrat mit ausgezeichneter Waschleistung bei 30 °C, 40 °C, 60 °C und 90 °C. Durch Zusatz von Vergrauungsinhibitoren und speziellen Tensidkombinationen ist ARENAS<sup>®</sup>-wash als Alleinwaschmittel, aber auch als Basiswaschmittel in Kombination mit ARENAS<sup>®</sup>-excellent und/oder ARENAS<sup>®</sup>-oxydes anwendbar. Der Einsatz von ARENAS<sup>®</sup>-wash sorgt für optisch ansprechende Textilien.

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Anionische Tenside 5-15%, nichtionische Tenside 15-30%, Seife < 5%, Polycarboxylate < 5%, optische Auffeller < 5%, Farbstoff, Duftstoff.  
pH-Wert (Konzentrat): ca. 11

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 9

### Anwendungsbereich

Zum Waschen aller Textilien, auch Wolle und Seide, geeignet. In Kombination mit ARENAS<sup>®</sup>-oxydes oder ARENAS<sup>®</sup>-excellent und ARENAS<sup>®</sup>-oxydes eignet sich ARENAS<sup>®</sup>-wash zur chemothermischen Wäschedesinfektion aller alkalibeständigen und bleichbaren Textilien. Die maximale Waschttemperatur der einzelnen Textilien ist zu berücksichtigen.

### Anwendung

Im Hauptwaschgang werden die nach Textilart und Farbe sortierten Textilien mit ARENAS<sup>®</sup>-wash entsprechend den vorgegebenen Waschttemperaturen gewaschen. Den Kanister ARENAS<sup>®</sup>-wash an den Pumpenanschluss für das Waschmittel der Hauptwäsche anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch durch die Programmsteuerung des Waschautomaten. Dosierempfehlung für 1 L Gebinde: siehe 1 L-Konzentratflasche.



Dosierempfehlung für Waschautomaten	Wolle, Seide, Buntwäsche, Weißwäsche, Reinigungstextilien	Buntwäsche, Weißwäsche, Reinigungstextilien	Weißwäsche, Reinigungstextilien, alle bleichbaren Textilien
	ARENAS <sup>®</sup> -wash	ARENAS <sup>®</sup> -excellent	ARENAS <sup>®</sup> -oxydes
Härtebereich 1 (< 1,3 mmol/l)	0,3% - 0,5%	0,3% - 0,5%	0,2% (2 ml/ 1L Wasser)
Härtebereich 2 (< 1,3-2,5 mmol/l)	0,4% - 0,6%	0,4% - 0,6%	0,2% (2 ml/ 1L Wasser)
Härtebereich 3 (< 2,5-3,8 mmol/l)	0,5% - 0,7%	0,5% - 0,7%	0,2% (2 ml/ 1L Wasser)
Härtebereich 4 (> 3,8 mmol/l)	0,6% - 0,8%	0,6% - 0,8%	0,2% (2 ml/ 1L Wasser)

RKI-Listung (ist beantragt) Chemo-thermische Desinfektionswaschverfahren Kiehl-ARENAS <sup>®</sup> -Verfahren						
Verschmutzung	ARENAS <sup>®</sup> -wash	ARENAS <sup>®</sup> -excellent	ARENAS <sup>®</sup> -oxydes	Temperatur	Haltezeit	Flottenverhältnis
normal	0,5%	-	0,3%	60 °C	15 Minuten	1 : 4
stark	0,5%	0,5%	0,2%	60 °C	10 Minuten	1 : 4

# Textilwäsche und ProMop<sup>®</sup>- System

### Verbrauch pro kg Wäsche

Der Chemieverbrauch ist abhängig von der verwendeten Waschmaschinengröße.

Xi, Reizend im Konzentrat

R 38 Reizt die Haut. R 41 Gefahr ernster Augenschäden. S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

**Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!**

### Verpackung

6 x 1 L Dosierflaschen im Karton  
10 L Kanister  
20 L Kanister

Art.-Nr. j 65 21 02  
Art.-Nr. j 65 21 10  
Art.-Nr. j 65 21 21

